

HƯỚNG DẪN CHỌN TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY



- Do tần số vô tuyến có hạn nên nhiều sản phẩm có thể dùng chung dải tần số với nhau, tùy vào khu vực. Quý khách đang dùng Micro có thể bị nhiễu tần số gây ra âm thanh đứt quãng trong quá trình sử dụng.
- Vậy nên, Quý khách có thể nhấn nút Set trên 2 tay Micro không dây chọn tần số phù hợp để Micro kết nối với loa tránh âm thanh không bị đứt quãng. Mỗi tay Micro sẽ có 9 tần số cho Quý khách lựa chọn (A: 676Mhz – 684Mhz và B: 685Mhz – 693Mhz)

KẾT NỐI MICRO KHÔNG DÂY VỚI LOA & ĐỔI TẦN SỐ



Trường hợp Micro và loa mất kết nối với nhau, Quý khách làm như sau:

1. Mở nguồn Micro và Mở nguồn loa, đưa Micro lại gần bảng điều khiển loa
 2. Xoay vặn mở nắp hộc Pin của Micro
 3. Nhấn giữ đồng thời 2 nút **VOL+** và **VOL-** trên Micro cho đến khi màn hình hiển thị của Micro nhấp nháy và hiện biểu tượng ổ khoá là Loa và Micro đã kết nối và lock ID với nhau.
- Lưu ý: Trường hợp Màn hình Micro đã hiện biểu tượng ổ khoá nhưng Micro và loa chưa kết nối thì ta làm lại các bước như sau:**
1. Mở nguồn Loa và Micro. Nhấn đồng thời 2 nút **VOL+** và **VOL-** để màn hình Micro ẩn biểu tượng ổ khoá.
 2. Làm lại thao tác như Mục số 3 ở trên.