

BT S52



Cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm âm thanh nhãn hiệu Sumico.



Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

- Giữ lại toàn bộ thùng, bao bì và tài liệu để vận chuyển đến nơi bảo hành sửa chữa khi cần.
- Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên vỏ máy.
- Không đặt thiết bị gần nguồn nước, nơi ẩm ướt tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.
- Không đặt thiết bị gần các nguồn sinh nhiệt như: bếp lò, lò thông nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.

GIỚI THIỆU

Sumico là sản phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia âm thanh đến từ Singapore, ra mắt lần đầu vào năm 2010. Với những sản phẩm chất lượng truyền thống được bán rộng rãi trên thị trường trong nhiều năm qua như mẫu ampli HS8200, D350, PA3910, Sumico dần trở thành thương hiệu quen thuộc trong đời sống giải trí tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, Sumico tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm mới như dòng loa karaoke All In One và dòng loa karaoke gia đình.

Sumico BT-S52 là dòng loa karaoke di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Nó là một sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh. Chỉ cần nguồn phát là Tivi, Tablet hoặc Smartphone được kết nối với internet, việc hát karaoke sẽ trở nên thuận tiện và rất dễ dàng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Sumico BT-S52 là loa di động được thiết kế với tiêu chí hướng tới người dùng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh. Sản phẩm hữu dụng với cấu hình **All In One**, đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí tại gia và di động: nghe nhạc, xem phim, hát Karaoke, chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác. Thật tuyệt vời là bạn có thể sử dụng **Sumico BT-S52** cho các buổi tiệc, picnic, hội thảo và giảng dạy.

- Thiết kế tay xách dễ cầm nắm khi di chuyển, vỏ thùng bọc da cao cấp đẹp mắt sang trọng nổi bật, bọc góc bảo vệ vỏ da và thùng loa.
- Loa di động công suất thực 100W RMS với 2 kênh Stereo, dùng Pin Lithium với thời lượng lên tới 8h sử dụng, cho bạn cả ngày thoải mái vui chơi. Đặc biệt, Pin có thể tháo rời (tháo ốc vít dưới đáy loa) giúp dễ dàng thay thế và tiện mang đi theo những chuyến bay của bạn.
- Trang bị 4 củ loa: 2 loa Bass 13.2cm, 2 loa Treble nam châm Neodymium từ lực lớn bố trí vị trí 2 bên giúp tăng hiệu ứng Stereo.
- Ngõ vào kết nối thêm Micro và đàn Guitar.
- Trang bị 2 Mic không dây chất lượng cao cùng hiệu ứng Echo và cả Reverb giúp bạn dễ dàng ca hát.
- Tùy chỉnh thay đổi dải âm trầm (âm Bass), dải âm cao (âm Treble) cho Micro phù hợp từng chất giọng.
- Tùy chỉnh dải âm Bass/Treble cho tiếng nhạc với các nút điều khiển trực quan, chơi nhạc qua kết nối Bluetooth 5.0, USB, thẻ nhớ, kết nối với Smart Tivi qua cổng Optical và HDMI (ARC) để hát karaoke, nghe nhạc, xem phim.
- Âm Bass mạnh mẽ sống động nhưng không bị dư Bass gây ù rền. Trung âm sáng rõ trung thực, tiếng Treble mượt dịu không chói tai nhờ 2 củ loa Treble nam châm Neodymium cao cấp dành cho Audiophile.
- Tính năng Bass Boost giúp bạn thăng hoa với những bản nhạc Remix, nhấn nút Boost bạn sẽ có tiếng Bass như tiếng Subwoofer dùng củ loa Bass 30cm.
- Tính năng MIC PRIORITY (PRI) ưu tiên giọng nói giúp loa sử dụng tốt cho việc thuyết trình hay dẫn chương trình cho sự kiện nhỏ. Nhấn nút MIC PRI tiếng nhạc sẽ tự nhỏ lại khi có tiếng nói vào Micro.
- Ngõ tín hiệu Analog ghim dây jack 3.5mm giúp dễ dàng kết nối loa với một loa khác để tăng công suất phục vụ.



CÁC NÚT TÍNH NĂNG VÀ KẾT NỐI



TUỶ CHỈNH CHUYÊN NGHIỆP

ĐA DẠNG KẾT NỐI


Bluetooth
HDMI ARC


1. ĐÈN LED BÁO TÍN HIỆU NGUỒN.

- BT: Nguồn phát Bluetooth
- Play: Nguồn phát USB/TF Card /AUX
- OPT IN: Nguồn ngõ vào Optical /HDMI
- BATTERY: Tín hiệu nguồn Pin
- 2. **GT.VOL:** Điều chỉnh âm lượng đàn ghita.
- 3. **MIC VOL:** Điều chỉnh âm lượng Micro.
- 4. **M. ECHO:** Tăng/giảm ECHO (hiệu ứng ngân vang) cho tiếng Micro.
- 5. **M. DELAY:** Điều chỉnh tốc độ nhanh/chậm của ECHO
- 6. **M.REVERB:** Tăng/giảm REVERB (hiệu ứng vọng lại) cho tiếng Micro.
- 7. **M. TREBLE:** Điều chỉnh âm Treble (âm thanh dải tần số cao) để tăng/giảm giọng thanh sáng cho tiếng Micro.
- 8. **M.BASS:** Điều chỉnh âm Bass (âm thanh dải tần số thấp) để tăng/giảm giọng trầm ấm cho tiếng Micro.
- 9. **TREBLE:** Điều chỉnh âm Treble (âm thanh dải tần số cao) để tăng/giảm âm sáng cho tiếng nhạc.
- 10. **BASS:** Điều chỉnh âm Bass (âm thanh dải tần số thấp) để tăng/giảm âm trầm cho tiếng nhạc.
- 11. **VOLUME:** Điều chỉnh âm lượng loa Sumico BT-S52
- 12. **POWER SWITCH ON/OFF:** Bật/tắt điện nguồn loa
- 13. **MODE:** Nhấn chọn nguồn phát âm thanh đầu vào, đèn LED phát sáng cùng giọng nói thông báo.

14. **PLAY/PAUSE:** Nhấn để tạm dừng/chơi tiếp khi đang phát nhạc.

15. **NEXT:** Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát.

16. **MIC PRI - MIC PRIORITY (PRI)** Nhấn nút MIC PRI, tiếng nhạc sẽ tự nhỏ lại khi có tiếng nói vào Micro. Tính năng ưu tiên giọng nói Micro khi đang phát nhạc này giúp loa sử dụng tốt cho việc thuyết trình hay dẫn chương trình cho event nhỏ..

17. **BOOST:** Nhấn tăng cường âm Bass mạnh mẽ hơn.

18. **GT INPUT:** Ngõ jack 6.3mm ghim dây kết nối đàn Guitar.

19. **MIC IN:** Ngõ jack 6.3mm ghim dây kết nối thêm Micro

20. **AC INPUT:** Ngõ ghim dây điện nguồn.

21. **USB:** Ngõ ghim USB phát nhạc (file WAV, MP3).

22. **TF CARD:** Ngõ ghim thẻ nhớ Micro SD Card.

23. **HDMI (ARC):** Ngõ ghim dây HDMI kết nối ngõ HDMI(ARC) trên Tivi nhận phát âm thanh từ Tivi truyền xuống.

24. **OPTICAL:** Ngõ ghim dây quang học kết nối ngõ OPTICAL trên Tivi nhận phát âm thanh từ Tivi truyền xuống.

25. **AUDIO IN:** Ngõ vào tín hiệu Analog ghim dây jack 3.5mm kết nối nguồn nhạc từ máy nghe nhạc, máy tính, điện thoại...

26. **AUDIO OUT:** Ngõ ra tín hiệu Analog ghim dây jack 3.5mm kết nối với loa khác.

27. **BATTERY:** Đèn LED báo % pin dùng.

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



- 1. MODE (AUDIO INPUT):** Chọn nguồn phát âm thanh (Bluetooth, USB...)
- 2. 0-9:** Bấm chọn bài nhạc tùy chọn theo số thứ tự.
- 3. MUTE:** Tắt/bật âm thanh.
- 4. REPEAT:** Phát lặp lại bài nhạc đang phát sau khi phát hết bài.
- 5. PREV/CH-:** Chuyển phát bài nhạc trước bài đang phát.
- 6. NEXT/CH+:** Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát.
- 7. PAUSE/PLAY/SCAN:** Nhấn 1 lần để Tạm dừng/chơi tiếp bài nhạc đang phát. Nhấn giữ 5 giây để Reset kết nối Bluetooth hiện tại và mở tìm kết nối Bluetooth mới, tên loa sẽ hiển thị trên

màn hình dò tìm trong phần cài đặt Bluetooth của thiết bị phát nhạc mới.

8. VOL+: Tăng âm lượng loa.

9. VOL-: Giảm âm lượng loa.

10. REC (RECORD): Nhấn nút REC này khi đang hát Karaoke trên loa qua kết nối Bluetooth, quý khách sẽ bật mở chế độ ghi âm giọng ca cùng tiếng nhạc nền vào USB hoặc thẻ nhớ đã được ghim vào loa trước đó. Muốn kết thúc quá trình ghi âm, quý khách nhấn nút REC một lần nữa để hoàn tất.

11. REPLAY (RECORD PLAY): Nhấn để bật mở file đã được ghi âm vào USB hoặc thẻ nhớ.

(Lưu ý: Loa chỉ nhận tín hiệu điều khiển từ xa khi quý khách hướng Remote vào mặt trước của loa)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loa	Woofers	2 x 5.2" (132 mm)
	Treble	2 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)
	Tổng công suất	100W RMS
	Dải tần đáp ứng	30Hz - 20 KHz
Ngõ vào		Bluetooth 5.0
		1 x AUX Input
		1 x 6mm Input (MIC)
		1 x 6mm Input (Guitar)
		USB
		TF card
		HDMI
Ngõ ra		Optical
		3.5mm Audio Out
Micro không dây	Pin dùng	2 x AA alkaline batteries
	Dải tần số	676-690 Mhz
	Số kênh	16
Điện nguồn cho loa	Điện nguồn	200-240VAC, 50/60 Hz
	Pin dùng	10.6V/5200mah Lithium Battery
	Thời lượng pin	8 Hours (50% volume)
	Thời gian sạc pin	4 - 5 Hours
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)		424 x 230 x 234mm
Trọng lượng		9.0 Kg
Phụ kiện		2 x Microphone
		1 x Power cable
		1 x Remote
		4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
		1 x Quick Start Guide